




Арт. 88495 Іграшка TALKIMON білий
Арт. 88496 Іграшка TALKIMON сірий

Silverlit

Виробник: Silverlit Toys Manufactory Ltd (Сільверліт Тойс Мануфакторі Лтд), 1701-03, Ворлд Трейд Сентр, 280 Глоучестер Роад, Козвей Бей, Гонконг
©2024 Silverlit. All rights reserved.


3. Позначення деталей.



Натисніть на кнопку "Play" (Відтворення) для відтворення попередньо встановленого звукового ефекту.

Talkimon перейде у сплячий режим без вводу даних на 2 хвилини, щоб розбудити робота, натисніть кнопку PLAY (Увімкнути).

1. В комплекті



x 1



Робот



x 1


Інструкція

2. Встановлення батарейок.



1 x AAA

4. Запис повідомлення.



Натисніть та утримуйте кнопку REC, щоб почати запис повідомлення. Відпустіть кнопку, щоб зупинити запис.

Під час відтворення повідомлення натисніть на обличчя робота, щоб змінити голосовий ефект.

УКРАЇНСЬКА

Від 3 років

Заходи безпеки:

- Завжди виймайте батарейки з іграшки, коли вона не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорослих.
- Попередження: Зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені виробником, можуть призвести до псування іграшки.

Застереження:

- Не заряджайте батарейки, які не є акумуляторними.
- Акумуляторні батарейки слід виймати з іграшки перед зарядкою.
- Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорослих.
- Не можна використовувати різні типи батарейок або нові та використані батарейки.
- Використовуйте тільки рекомендовані батарейки того ж або подібного типу.
- Батарейки повинні бути вставлені з правильною полярністю. (+ і -)
- Розаржені батарейки слід виймати з іграшки.
- Не допускається коротке замикання клем живлення.
- Не змішуйте старі та нові батарейки.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) та акумуляторні батарейки (нікель-кадмієві).

Примітка:

- Під час встановлення або заміни батарейок необхідна допомога дорослих.
- Батарейки слід замінити, як тільки їх робота погіршилась.
- Інструкція з експлуатації та упаковку слід зберігати, оскільки вони містять важливу інформацію.
- Користувачі повинні суворо дотримуватися інструкції з експлуатації під час гри з іграшкою.
- Іграшка може працювати неправильно через електростатичні перешкоди. Якщо іграшка не реагує, перезавантажте її.



УВАГА!

Містить дрібні частини. Не призначений для дітей віком до 3-х років.

Догляд та обслуговування:

- Завжди виймайте батарейки з іграшки, якщо вона не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Акратно протирайте іграшку чистою вологою серветкою.
- Тримайте іграшку подальше від прямих сонячних променів та/або прямого тепла.
- Не занурюйте іграшку у воду, оскільки це може пошкодити електронні компоненти.

Вимоги до батарейок (Робот):

Живлення :
Напруга : DC 1,5 V / 0,5W
Батарейки : 1 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (в комплекті)

Увага!

Виймайте батарейки з пристрою, потримавши їх рукою за позитивний полюс.

НЕ виймайте та не встановлюйте батарейки за допомогою гострих або металевих інструментів.



Відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Якщо цей прилад викишов з ладу, будь ласка, вийміть всі елементи живлення та викиньте їх окремо. Принесіть електричні прилади до місцевих пунктів збору відходів електричного та електронного обладнання. Інші компоненти можна викидати у побутові відходи.



Символ перекресленого смітника означає, що батарейки, акумулятори, елементи живлення, акумуляторні блоки тощо не можна викидати разом з побутовими відходами. Батарейки шкідливі для здоров'я та навколишнього середовища. Будь ласка, допоможіть захистити навколишнє середовище від ризиків для здоров'я. Якщо іграшка вийшла з ладу, будь ласка, використовуйте звичайний побутовий інструмент, щоб розібрати іграшку з вбудованими батарейками, або відкрутіть кришку батарейного відсіку іграшки з змінними батарейками, а потім вийміть батарейки з іграшки. Утилізуйте батарейки відповідно до місцевих законів про переробку або утилізацію батарейок.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 FCC (ЄФ СІ СІ) правил.

Ця робота відповідає наступним двом умовам:
1) Цей пристрій не утворює шкідливих перешкод.
2) Цей пристрій має бути стійким до перешкод, включаючи ті, які можуть викликати збої в його роботі.
ВАЖЛИВО! Цей пристрій було протестовано та встановлена його відповідність лімітам до цифрових пристроїв класу В, згідно частини 15 FCC (ЄФ СІ СІ) правил. Ці ліміти встановлені для забезпечення відповідного захисту від шкідливих перешкод в стаціонарних пристроях. Але можливо, що даний пристрій генерує радіочастотні перешкоди та може створювати перешкоди для радіо та телевізійного мовлення, що можна визначити, якщо перешкоди для радіо та телевізійного мовлення, що можна визначити, якщо виникнуть пристрій та увімкнути його звук.
Користувач може усунути перешкоди одним з вказаних способів: збільшити відстань між пристроями; переналаштувати антену прийомника; підключити пристрій до іншої розетки електричної мережі; звернутися до досвідченого майстра.

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням продукції ТМ SILVERLIT. YCOO.

При виробництві цієї продукції, безпека, комфорт і простота у використанні стояли на першому місці. Даний товар відповідає всім світовим вимогам безпечності. Статеве до продукції дбайливо – це запорука її тривалого використання.

Ми радімо Вам приділити час та уважно ознайомитися з правилами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування від виробника.

ГАРАНТІЯ

- Гарантійний термін починається з моменту придбання товару і діє протягом 30 діб. Переконайтесь, що гарантійний талон заповнений повністю та вірно.
- Видана гарантія дійсна лише за умови пред'явлення оригіналу чеку, рахунку або квитанції про продаж разом з даним гарантійним талоном, який повинен бути заповнений чітко і правильно (чітко вказана модель продукції, серійний номер (за наявності), артикул, дата продажу з печаткою та підписом продавця).
- Протягом гарантійного строку ми зобов'язуємось безкоштовно відремонтувати або замінити пошкоджені деталі та усунути будь-які недоліки, які виникли з вини заводу-виробника (неякісний матеріал чи неякісна зборка) або здійснити заміну виробу.
- Гарантія виробника поширюється на весь виробничий брак і дефекти матеріалів за умови нормальної експлуатації виробу відповідно до інструкції користувача за додержанням правил експлуатації та відсутності слідів механічних пошкоджень протягом 30 календарних днів з дати першої роздрібної покупки першим кінцевим споживачем.
- Гарантія виробника не покриває наступних випадків: пошкодження, завдані виробу внаслідок природного зносу, аварії, некоректне, неналежне або недбале використання, недотримання інструкції користувача, пошкодження внаслідок використання спільно з іншим виробом, пошкодження від обслуговування неуповноваженою третьою стороною. Приклади природного зносу включають стирання коліс і тканини внаслідок регулярного використання, природне знебарвлення, вихід з ладу матеріалів внаслідок нормального старіння.
- При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.
- Гарантія не розповсюджується на продукцію, ремонт якої здійснювався третіми особами або безпосередньо Споживачем.
- Дія цієї гарантії не розповсюджується на вироби, придбані в роздрібних магазинах або у дилерів, які змінюють бирки та ідентифікаційні номери. Також дія цієї гарантії не розповсюджується на вироби, придбані у неуповноважених роздрібних продавців. Гарантія на такі вироби не поширюється, оскільки неможливо підтвердити їх оригінальність.
- У разі виявлення дефекту звертайтеся до продавця або сервісу, координати якого вказані нижче. Гарантійні зобов'язання будуть здійснені після проведення експертизи в авторизованому сервісному центрі. Експертиза та гарантійний ремонт будуть зроблені в межах терміну, встановленому законодавством. До гарантійного ремонту необхідно надати зібраний виріб, зі всіма аксесуарами та документами (інструкції, заповнений гарантійний талон, товарний або касовий чек) та в оригінальній упаковці.
- Товар належної якості можна повернути впродовж 14 діб (від дня купівлі, вказаному в чеку) з касовим та/або товарним чеком, якщо товар не був у використанні, були збережені його вигляд та споживчі властивості, збережені всі ярлики, пломби, наліпки, плівки та інше.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИПИНЯЮТЬСЯ У РАЗІ:

- відсутності належним чином оформленого гарантійного талону та підпису покупця на ньому та чеку на придбання товару;
- наявності виправлень або помарок в гарантійному талоні;
- порушення правил експлуатації виробу або невиконання інструкції з експлуатації;
- перевищення рекомендованого виробником навантаження;
- недбалою поведінкою, жорстких та непередбачених умовах використання (гонки, змагання та інш.), використання товару не за призначенням або невиконання інструкції з експлуатації;
- наявності механічних пошкоджень (зовнішніх і внутрішніх, в тому числі від падіння);
- невчасне звернення, якщо помічали сліди не коректної роботи пристрою та не звертались вчасно по допомогу;
- внесення змін до конструкції або комплектації виробу.

Офіційний дистриб'ютор, імпортер та уповноважений представник в Україні:
ТОВ "АМІГО І С", м. Київ, 02081, вул.Здолбунівська 7Д, тел. +38 067 374 32 02
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР тел. +38 044 363 03 88 або +38 050 478 55 77
service.amigo@amigotoys.com

Ми гарантуємо, що даний виріб виготовлено згідно з сучасними світовими стандартами безпеки та вимогами якості, які застосовані до даного виробу, а також те, що цей виріб на момент придбання роздрібним продавцем не має дефектів внаслідок неякісного виготовлення або дефектів матеріалу. Під час виробничого процесу, виріб піддавався різним тестуванням якості. Якщо цей виріб, незважаючи на зусилля виробника, проявить дефект матеріалу / виробництва протягом гарантійного терміну (при нормальному використанні, описаному в керівництві користувача, за всіма правилами експлуатації), ми зобов'язуємося дотримуватися умов гарантії. Гарантія діє тільки для першого власника, без права на передачу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН НА ПРОДУКЦІЮ

Дата виготовлення

Назва моделі

Артикул

Дата придбання

Найменування

, адреса та

номер

телефону

підприємства,

в якому

куплено(з

товар(з

печаткою

магазину)

Відмітка про

гарантійний

ремонт

З умовами гарантійного обслуговування ознайомитися. Продукцію передати, претензій до зовнішнього

вигляду і комплектності не має.

Підпис покупця