

Bright Starts®



60127-ES

Peek-a-Zoo Fashion™

3-in-1 Baby to Big Kid Rocker™

ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

www.brightstarts.com

MANUFACTURED FOR

Kids II

Kids II, Inc. • Atlanta, GA 30305 USA • www.kidsii.com

Kids II Canada Co.

Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada

Kids II Australia Pty Ltd.

Castle Hill, NSW, 2154 Australia

Kids II US Mexico S.A. de C.V.

Ave. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa de
Morelos, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd.

725 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK

Kids II Japan K.K.

Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

**Consumer Service • Servicios al consumidor •
Service consommateurs • Kundendienst • Servizio
assistenza • Atendimento ao Cliente • Klantenservice
• Obsluga klienta • Forbrugerservice**

www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

Japan (03) 5322 6081



© 2013 Kids II, Inc. • Printed in China
EN, ES, FR, DE, PT, RU
60127-6ES-IS101012-US

З метою запобігання серйозних травм або смерті:

- Виріб не призначений для того, щоб переносити малюка
- НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду.
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ не пересувайте виріб, коли дитина знаходиться в сидінні!
- Ніколи не використовуйте в якості дитячого сидіння в автомобілях або літаках.
- Ніколи не прикріплюйте додаткові шнурки або ремінці до виробу або панелі з іграшками.
- Виріб не передбачено для тривалого сну.
- Положення з відкинутою назад спинкою призначене тільки для малюків, не здатних сидіти прямо без сторонньої допомоги (обмеження по вазі - 9 кг, або 20 фунтів).
- Вертикальне положення призначене тільки для малюків, здатних стійко сидіти, не нахилиючись вперед.
- Завжди використовуйте запобіжну систему. Для дітей, здатних забиратися в крісло-гойдалку самостійно, запобіжна система не обов'язкова.
- Ніколи не кладіть дитину вагою більше 18,2 кг (40 фунтів) в це виріб.
- ЗАГРОЗА ПАДІННЯ: Рух дитини може призвести до зісковзування виробу. Ніколи не ставте виріб на столи, сходинки або біля них, або на інші високо розташовані поверхні. Завжди використовуйте на підлозі.
- НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ: Ніколи не ставте виріб на м'яку поверхню (ліжко, диван, подушку), так як виріб може перекинутися і стати причиною удушення маляти.

ІНФОРМАЦІЯ

- Цей продукт містить дрібні деталі. Збирання повинне здійснюватися дорослим.

Важливо!

- Прочитайте інструкцію перед складанням та використанням продукту.
- Проявляйте обережність при розпакуванні та складанні.
- Регулярно перевіряйте продукт на наявність пошкоджених або незакріплених деталей, а також на їх відсутність.
- НЕ використовуйте виріб, якщо які-небудь деталі пошкоджені, зламані або відсутні.
- Якщо необхідно, звертайтеся до Kids II для отримання запасних деталей або за інструкціями. Заміна деталей, напередбачені виробником, не допускається.
- Цей виріб не призначений для сну. Якщо дитині необхідний сон, покладіть його в колиску або ліжечко.


Чистка і догляд за пристроєм

Подушка сидіння. Зніміть її з рами. Застібніть всі пряжки на ременях безпеки і подушці. Застібніть всі застібки-липучки. Допускається прати подушку в пральній машині в холодній воді в режимі делікатного прання без відбілювання. Сушити подушку потрібно в режимі сушки з низкою температурою нагріву. Дугу для іграшок та іграшки слід протирати м'якою тканиною, змоченою мильним розчином. Сушити на відкритому повітрі. Слід уникати занурювання у воду.

4. Металеві компоненти каркасу дозволяється протирати м'якою чистою тканиною змоченою мильним розчином.

Використання вібраційного модуля

Перемикач вібрації (ON / OFF)



UA



Вібрація заспокоює дитину.

Щоб використовувати функцію вібрації: Перемістіть перемикач вібрації в положення ON(увімкнено) або OFF(вимкнено).

Установка батарейок

UA

Музичний / вібраційний вузол розрахований на 3 лужні батареї 1,5 В типу C/LR14 (не входять в комплект).



ОБЕРЕЖНО! Дотримуйтесь інструкції з використання батарей, представлені в цьому розділі. В іншому випадку термін служби батарей може скоротитися, або ж батареї можуть потекти або потрескитися.


- Завжди зберігайте батареї подалі від дітей.
- Не змішуйте старі батареї з новими.
- Не змішуйте лужні, стандартні або акумуляторні батареї.
- Вставте батареї так, щоб полярність кожної з них відповідала відмітками в відділенні для батарей.
- Не замикайте накоротко контакти батарей.
- Не зберігайте батареї в місцях з екстремальними температурами (наприклад, на горищах, в гаражах або автомобілях).
- Видаліть старі батареї з відділення для батарей. *emperaturas extremas (como áticos, garajes*
- Ніколи не намагайтесь перезарядити батарею, якщо вона не позначена як «Перезаряджається».
- Батареї що перезаряджаються необхідно виймати з ігрового центру, перш ніж їх перезарядити.
- Батареї що перезаряджаються можна заряджати тільки під наглядом дорослих.
- Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої для нікель-кадмієвих або нікель-металогібридних акумуляторів.
- Утилізуйте використані батареї належним чином.
- Дістаньте батареї, перш ніж помістити продукт на тривале зберігання.
- Батареї зі слабким зарядом призводять до неправильної роботи продукту, включаючи спотворення звуку і втрату яскравості підсвічування або збій роботи підсвічування. Оскільки всі електричні деталі вимагають різного робочої напруги, замінійте батареї, коли перестає працювати котрась із функцій.

Перелік деталей і зображення

No. No. N°	Qty. Кільк. Qté	Description	Опис деталей	Description
1	(4)	M5 Phillips screw	Гвинт М5 з хрестоподібним шліцом	Tournevis cruciforme M5
2	(1)	Kickstand frame	Рама опорної підставки	Cadre de la béquille
3	(1)	Seat frame side, left	Ліва сторона рами сидіння	Côté gauche du cadre du siège
4	(1)	Seat frame side, right	Права сторона рами сидіння	Côté droit du cadre du siège
5	(1)	Footrest tube	Перекладина для ніг	Tube du repose-pied
6	(1)	Backrest tube	Перекладина для спини	Tube du dossier
7	(1)	Fabric seat	Сидіння з тканини	Siège en tissu
8	(1)	Toy bar with toys	Перекладина з іграшками	Barre avec jouets
9	(1)	Vibration unit	Вібраційний модуль	Module vibrations


Регулювання опорної підставк

1




Стационарне положення

2




Позиція для гойдання





3




Використання функції нахилу




НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ



1





2









Використання системи фіксації

1




2







5




7



6

1x  1.5V
C/LR14



8

