

Slime DIY

6+


Slime Delicious SU ME P resso MACHINE

В НАБОРІ



ТАКОЖ ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ ВОДА.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК



ПОТРІБНІ 3 БАТАРЕЙКИ AA 1.5V (НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ).

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 1 СТАКАНЧИКА СЛАЙМУ

1 / ЗРОБИ СВІЙ СЛАЙМ



За допомогою склянки наповніть резервуар водою.



Виберіть свій рецепт.



Висипте порошок у склянку та добре встановіть її на основу машини.



Долийте воду до позначеної лінії.



Опустіть ручку, щоб усе змішати.



Додайте декор та знову перемішайте.

УВАГА: ЯКЩО Є ПРОБЛЕМИ З УТВОРЕННЯМ ГРУДОЧОК, БУДЬ ЛАСКА, ЗАМІНІТЬ БАТАРЕЙКИ.

2 / ГОТОВИЙ СЛАЙМ



Відкрийте пакет і дістаньте свій слайм.



Додайте декор всередину слайму.



Покладіть готовий слайм поверх того, який ви зробили.



Додайте соломинку у свій стакан! Вау, ваш іграшковий напій готовий!



Коли ви закінчите гратися зі своїм слаймом, зберігайте його в стаканчику із закритою кришкою, щоб він довше зберігався.



УВАГА: ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ГРИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗЛИТИ ВОДУ З РЕЗЕРВУАРА ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПРИБРАТИ МАШИНУ!

ПРИМІТКИ

1. Після змішування слайму відкрийте кришку та зачекайте 5 хвилин перед грою. 2. Використайте ложку, щоб знову перемішати, якщо порошок зібрався в грудочки. Грудочки не впливають на якість. Через кілька днів вони розчиняться самі. 3. Спочатку слайм може бути липким після дістання з контейнера. Після кількох хвилин гри він стане більш гладким. 4. Після гри покладіть слайм назад у контейнер і закрийте кришку. 5. Вимийте руки з милом після гри зі слаймом. Може залишитися легкий запах/смак на руках – не хвилюйтеся, він зникне через кілька годин. 6. Слайм може прилипати або залишати плями на тканинах, дереві, килимах і волосі. За потреби видавіть зайвий слайм, промийте його гарячою водою та білим оцтом. Примітка: щоб слайм мав гарну текстуру, регулярно з ним грайте. Якщо не гратися кілька днів, він може розділитися і стати непридатним для використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 6 років. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослих. Тримати подалі від дітей віком до 6 років. • Перед тим як дати іграшку дитині, видаліть усі елементи та частини пакування (наприклад, пластикові кліпси). • Мийте руки після використання! • Тримати подалі від рота та очей. • Слайм не призначений для їжі. • Не зберігайте готову роботу поруч із справжньою їжею, щоб уникнути плутанини у маленьких дітей. • При появі висипу, почервоніння або свербежу припиніть використання. • Якщо подразнення зберігається, зверніться до лікаря. • Тримайте слайм подалі від чутливих поверхонь або використовуйте захисне покриття. • Кольори вмісту та деталі можуть змінюватися. • Зберігайте всю відповідну інформацію для подальшого користування.

SSC254 Набір для творчості Slime DIY "Фабрика напів з блендером"



Canal Toys

18, rue Curmoussy
75017 Paris
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN



FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

©2025 Canal Toys®
Roman Samborskiy /
VIDI Studio / Morrowlight /
Shutterstock.com
Вироблено в Китаї.
Розроблено в Франції.



20
PAP
Carta Papel
Scatola & divisore
Caixa & inserir

07
Plastica
Plástico
Sacchetto
Saco

01
PET
Plastica Plástico
Finestra de scatola
Janela de caixa



FR
NOTICE

FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ

ASSOCIATION
MAGASIN
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr



RECICLA



RECICLA